


A POCKET SHOWER

Słuchawka długopisowa
PSHCV-NB-EN

B HANDY SHOWER


Słuchawka samo-zamykająca
HSHSC-GN-EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI




1

Połącz zawór z workiem przezroczystą rurką.



2

Rozchylając lekko górę, wlej wodę do środka.




3

Zawiń górę worka 3 razy.




4

Zepnij.



5

Umieść worek z wodą na wysokości ok 2 metrów.




6

A

Pocket Shower (Słuchawka długopisowa)

Aby aktywować przepływ wody naciśnij od góry słuchawkę prysznicową i przytrzymaj, ponowne naciśnięcie zatrzymuje przepływ wody.




6

B

Handy Shower (Słuchawka samo-zamykająca)

Aby aktywować przepływ wody naciśnij od góry słuchawkę prysznicową i przytrzymaj, zwolnienie naciśnięcia zatrzymuje przepływ wody.



7

Przyjemnego prysznica!